



Consignes de sécurité importantes.

⚠ AVERTISSEMENT. Risque d'incendie, d'explosion, de radiation, de contamination par un rongeur, de rayonnement, d'électrocution et de blessures graves.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les instructions et les mises en garde figurant dans ce manuel et sur l'appareil. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de respecter certaines précautions de base, notamment les suivantes.

Ces avertissements s'appliquent à l'appareil et, le cas échéant, à toutes les pièces, accessoires, chargeur ou adaptateur secteur.

Risque d'explosion et incendie, ne pas utiliser dans un local ou à proximité d'un endroit contenant des produits chimiques, liquides et produits inflammables, ou combustibles tel que de l'essence, ou encore des endroits où les vapeurs de ces produits peuvent être présentes. Ne pas utiliser en présence de matériaux combustibles et inflammable, paille, foin, plume, duvet, papier carton, bois, plastique, pvc, tissus, etc. Après une capture, il y a une électrocution qui provoque des étincelles dans la cellule d'électrocution du piège pour tuer le rongeur.

Entre les électrodes il y a des étincelles qui pourraient incendier des produits, combustibles et matériaux inflammables proches ou aux alentours. Déconnectez toujours l'appareil avant toute intervention. Si les électrodes sont sales, déconnectez l'appareil, attendez 20 secondes et nettoyez pour retirer les toiles d'araignées, saletés et ou tout autre dépôt.

Risque de blessures graves, de radiations, de contaminations, de rayonnements et danger d'électrocution.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil peut émettre des radiations et rayonnement important donc ne l'approchez pas avec des appareils électroniques. Il est fortement déconseillé aux personnes portant un pacemaker, une pile cardiaque, ou autre d'approcher l'appareil en fonction. N'intervenez jamais sur l'appareil avant de lire les informations sur l'écran digital. Une électrocution ou une capture pourrait être en cours, et si vous déconnectez l'appareil, un rongeur pourrait prendre la fuite. Mort ou vivant, ne touchez jamais un rongeur sans protections car ils sont vecteurs de nombreuses maladies et porteurs de nombreux parasites, en cas de contact, l'urine peut être dangereuse pour l'humain, en général, un rongeur prendra toujours la fuite mais si vous êtes mordu ou griffés, contactez immédiatement un médecin et précisez bien qu'il s'agit d'un rongeur sauvage.

N'utilisez pas l'appareil en présence des enfants. N'approchez pas vos mains ou toute autre partie du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil. Ne mouillez pas le piège et ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans un endroit humide. N'introduisez rien dans le piège, tournevis, fils de fer, barre métallique ou autre conducteur. Ne soufflez jamais d'air comprimé sur l'appareil sous peine d'électrocution. Qu'il soit connecté au secteur (230V-12V) ou sur batterie (12V), le courant 12V DC est transformé en 6000 Volts. N'intervenez jamais sur le piège s'il est connecté. Avant toute intervention déconnectez toute source d'alimentation et attendez 20 secondes avant d'intervenir. N'apportez pas de modifications au piège, utilisez uniquement l'adaptateur fourni et préconisé par le fabricant. Ne placez pas le piège dans une salle de traite, une salle de bain, une salle d'eau, une salle humide, proche d'une source d'eau ou proche d'une piscine.

N'utilisez pas l'appareil en présence d'oiseaux, d'animaux domestiques ou tout autre animal. Ce dispositif est destiné à piéger et éliminer les rats et autres rongeurs nuisibles. Ne l'utilisez pas à proximité des équidés ou tout autre animal craintif car le claquement de la fermeture du piège pourrait les effrayer, et le piège pourrait être piétiné et détruit. Les animaux pourraient se blesser gravement, voir être électrocuté.