DétruiRAT® Maxi-Prises 6000VⒷ V2



Manual in English and Nederlands

Scan me

DétruiRAT
Référence modèle : DétruiRAT® Maxi-Prises 6 000 V ⒷV2

DC12V ⎓ 2,5A 30.0W
Fabriqué en Belgique
Eureka-Concept srl
rue Houssière, n°1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

DétruiRAT.com
Pièges pour rats et souris


Importanti avvertenze di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA. Rischio di incendio, esplosione, radiazioni, contaminazione da roditori, esposizione a radiazioni, folgorazione e lesioni gravi.

Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze riportate in questo manuale e sul dispositivo stesso. Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario rispettare alcune precauzioni di base, in particolare quelle riportate di seguito.
Queste avvertenze si applicano all'apparecchio e, se del caso, a tutte le parti, gli accessori, il caricabatterie o l'adattatore di rete.

Rischio di esplosione e incendio, non utilizzare in locali o in prossimità di luoghi contenenti prodotti chimici, liquidi e prodotti infiammabili o combustibili come benzina, né in luoghi in cui potrebbero essere presenti vapori di tali prodotti. Non utilizzare in presenza di materiali combustibili e infiammabili, paglia, fieno, piume, piumino, carta, cartone, legno, plastica, PVC, tessuti, ecc. Dopo la cattura, si verifica una scarica elettrica che provoca scintille nella cella di elettrocuzione della trappola per uccidere il roditore.
Tra gli elettrodi si verificano scintille che potrebbero incendiare prodotti, combustibili e materiali infiammabili vicini o circostanti. Scollegare sempre l'apparecchio prima di qualsiasi intervento. Se gli elettrodi sono sporchi, scollegare l'apparecchio, attendere 20 secondi e pulirlo per rimuovere ragnatele, sporcizia e/o altri depositi.

Rischio di lesioni gravi, radiazioni, contaminazioni, emissioni e pericolo di folgorazione.
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 16 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, anche se sorvegliate.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Questo dispositivo può emettere radiazioni e radiazioni significative, quindi non avvicinarlo ad apparecchiature elettroniche. Si sconsiglia vivamente alle persone che indossano un pacemaker, una batteria cardiaca o altro di avvicinarsi al dispositivo quando è in funzione. Non intervenire mai sul dispositivo prima di aver letto le informazioni sul display digitale. Potrebbe verificarsi un'elettrocuzione o una cattura e, se si scollega il dispositivo, un roditore potrebbe fuggire. Vivo o morto, non toccare mai un roditore senza protezioni perché sono vettori di numerose malattie e portatori di molti parassiti. In caso di contatto, l'urina può essere pericolosa per l'uomo. In generale, un roditore scapperà sempre, ma se si viene morsi o graffiati, contattare immediatamente un medico e specificare che si tratta di un roditore selvatico.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di bambini. Non avvicinare le mani o altre parti del corpo alle aperture e alle parti mobili del dispositivo. Non bagnare la trappola e non utilizzarla sotto la pioggia o in un luogo umido. Non introdurre nulla nella trappola, come cacciaviti, fili di ferro, barre metalliche o altri conduttori. Non soffiare mai aria compressa sull'apparecchio per evitare il rischio di folgorazione. Sia che sia collegato alla rete elettrica (230V-12V) o alla batteria (12V), la corrente 12V DC viene trasformata in 6000 Volt. Non intervenire mai sulla trappola se è collegata. Prima di qualsiasi intervento, scollegare tutte le fonti di alimentazione e attendere 20 secondi prima di intervenire. Non apportare modifiche alla trappola, utilizzare solo l'adattatore fornito e raccomandato dal produttore. Non collocare la trappola in una sala di mungitura, un bagno, un bagno con doccia, una stanza umida, vicino a una fonte d'acqua o vicino a una piscina.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di uccelli, animali domestici o altri animali. Questo dispositivo è destinato alla cattura e all'eliminazione di ratti e altri roditori nocivi. Non utilizzarlo in prossimità di equini o altri animali paurosi, poiché il rumore della chiusura della trappola potrebbe spaventarli e la trappola potrebbe essere calpestata e distrutta. Gli animali potrebbero ferirsi gravemente o addirittura rimanere fulminati.

ICE 6047-6181 (2016-01) Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'unità di alimentazione separata! 

1. Funzionamento della trappola DétruiRAT Maxi-Prises.

La trappola DétruiRAT® Maxi-Prises è un dispositivo automatico ad alte prestazioni destinato all'eliminazione dei roditori. **Dotata di una tecnologia all'avanguardia e di una programmazione intelligente,** la Maxi-Prises è stata progettata per intrappolare un ratto, eliminarlo rapidamente, riarmarsi e catturare altri ratti (in una notte siamo riusciti a catturare ed eliminare 11 ratti). Il contenitore di raccolta facilita lo smaltimento dei cadaveri.
Quando si attiva la trappola, assicurarsi di seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo l'attivazione, **non intervenire mai su una trappola senza leggere le indicazioni sullo schermo**, poiché ciò potrebbe interrompere una cattura o un ciclo di elettrocuzione.
Quando un roditore entra nel tunnel della trappola, una delle due barriere a infrarossi attiva un motoriduttore centralizzato che fa chiudere le due porte della trappola in meno di 100 millisecondi. Una volta intrappolato, il ratto cerca di fuggire e si dirige verso la cella di elettrocuzione dove riceve una scarica di 6.000 V che lo fulmina istantaneamente e senza sofferenza.
Il condotto che conduce alla cella di elettrocuzione ha un diametro interno di 75 mm. Topi, ratti giovani, ratti adulti e dominanti possono arrampicarsi fino alla cella di elettrocuzione senza problemi. Gli intrusi (ricci, piccioni, galline, gatti adulti o altri) troppo grandi per passare attraverso questo condotto di 75 mm non saranno fulminati e rimarranno nella trappola. Saranno rilasciati automaticamente dopo 3 ore e 30 minuti.
Prestare molta attenzione agli animali domestici, come gattini, pulcini, uccelli e altri piccoli animali, poiché la trappola DétruiRAT® Maxi-Prises non fa distinzioni e fulmina qualsiasi animale o uccello che raggiunga la cella di elettrocuzione. **Le trappole DétruiRAT® non sono in grado di distinguere un animale protetto dagli altri roditori.**
Dopo aver intrappolato e fulminato un animale, la Maxi-Prises si riarma automaticamente dopo cinque minuti e non ha limiti di cattura. Smetterà di intrappolare animali una volta che il contenitore sarà pieno.

2. Modalità di protezione per gli uccelli



Il Maxi-Prises dispone di una modalità di protezione per gli uccelli. Se si posiziona il cursore a sinistra in modalità «Protezione uccelli»: la trappola si fermerà automaticamente all'alba e riprenderà a funzionare al tramonto. Ciò vi consentirà di evitare di intrappolare gli uccelli durante il giorno. Nonostante questa sicurezza e se esiste il rischio di intrappolare uccelli o animali domestici, optate per la trappola DétruiRAT® Vif o la trappola DétruiRAT® Mort o Vif regolata in posizione «vif». Una volta intrappolati, i ratti e i roditori non reagiscono tutti allo stesso modo. Se il ratto non sale immediatamente nella cella di elettrocuzione, la programmazione della trappola interverrà dopo 7 minuti emettendo dei rumori simili a sbattere le porte, destinati a spaventare il ratto e a incitarlo a salire più rapidamente.
Dopo una cattura, se l'animale non sale dopo 3 ore e 30 minuti, è possibile che abbiate intrappolato un intruso. In questo caso, lo schermo lo indicherà. Si noti che gli animali vengono rilasciati automaticamente dopo questo lasso di tempo. Per dare loro il tempo di fuggire, la programmazione della trappola attenderà 5 minuti prima di riattivare le 2 barriere a infrarossi.
Se avete regolarmente degli intrusi, potete posizionare una telecamera da caccia per vedere cosa succede, oppure potete posizionare una trappola Vif, una Mini Prise o una Mort ou Vif.
Quando la trappola è nuova, i primi ratti catturati potrebbero salire più lentamente, poiché non ci sono ancora tracce del loro odore nel condotto che porta alla cella di elettrocuzione.
Al mattino, se la trappola emette un segnale acustico e trovate dei ratti nel contenitore, è fondamentale svuotarlo il più rapidamente possibile, poiché la proliferazione di mosche può interferire con il funzionamento del dispositivo e causare un'usura prematura delle parti.
Se non c'è il rischio di intrappolare uccelli, è possibile impostare la trappola in modalità 24 ore su 24.
Se nella vostra struttura sono presenti molti insetti, impostate la trappola in modalità "Protezione uccelli". In questo modo la trappola si spegnerà al mattino ed eviterete falsi allarmi durante il giorno.

Quando la trappola è in modalità protezione uccelli, non funziona durante il giorno. Se i ratti arrivano durante il giorno, non verranno intrappolati, ma familiarizzeranno con la trappola e torneranno più facilmente durante la notte.
Se osservate ratti durante il giorno, in particolare ratti giovani e ratti più grandi e più anziani, ciò indica che sono costretti a uscire durante il giorno per nutrirsi. Questa situazione potrebbe significare che siete di fronte a una vera e propria invasione. Reagite immediatamente!

3. Attivazione della trappola DétruiRAT



La trappola è fornita con un adattatore 230 V - 12 V CC. **Non utilizzare mai un altro adattatore o un adattatore di un altro tipo di trappola DétruiRAT®**, poiché ogni tipo di trappola DétruiRAT® ha il proprio tipo di adattatore.
Per collegare l'adattatore, collegare il cavo maschio dell'adattatore al cavo femmina della trappola. L'adattatore si trova dietro lo sportello del vano batteria, situato sul lato sinistro della trappola. Sollevare lo sportello per rimuoverlo dal suo alloggiamento.
Nella posizione della batteria, nella parete posteriore, troverete un foro che consente di far passare il cavo sul retro della trappola. In questo modo si eviterà di avere cavi che penzolano sul pavimento o sulla parte frontale della trappola.





Dopo aver collegato l'alimentazione della trappola, ruotare il fermo del contenitore per topi verso destra, in posizione 1, mantenendo una distanza di sicurezza per evitare di ferirsi durante l'apertura e la chiusura delle porte e delle parti mobili. Prestare attenzione, poiché la trappola si chiude e si apre istantaneamente con un forte scatto. Le persone o gli animali sensibili nelle vicinanze potrebbero spaventarsi.
Questa azione permette all'elettronica di controllare il corretto funzionamento della trappola e dei sensori a infrarossi. Sullo schermo verrà visualizzata una serie di dati. Assicurarsi sempre di seguire le informazioni durante l'accensione e di non intervenire mai sulla trappola senza leggere le indicazioni visualizzate sullo schermo.
All'attivazione della trappola Maxi-prises, si sente un breve segnale acustico, seguito da un secondo breve segnale acustico dopo la chiusura e l'apertura. Successivamente, lo schermo visualizza la tensione di alimentazione, che varia da 12 a 13,2 V a seconda del tipo di alimentazione. Ciò significa che la trappola funziona.
Se temete di intrappolare degli uccelli, posizionate il cursore a sinistra in modalità "Protezione uccelli".
Informatevi sul funzionamento della modalità Protezione uccelli. Leggete le indicazioni sullo schermo e ascoltate i segnali acustici.



4. Schermo digitale, segnale acustico e modalità Protezione uccelli:

La trappola Maxi-Prises è un dispositivo automatizzato progettato per eliminare i ratti. È dotato di una tecnologia e di una programmazione molto sofisticate. Quando è in funzione, il suo schermo visualizza ogni 10-20 secondi diversi dati quali la tensione di alimentazione, l'attivazione della modalità Protezione uccelli, il numero di roditori fulminati, i falsi rilevamenti e il numero di intrusi.

L'elettronica della trappola segnala anche se una barriera a infrarossi è ostruita o sporca. In caso di problemi, la trappola può arrestarsi automaticamente. In presenza di luce diurna o se l'illuminazione di un

edificio è acceso, la trappola emette un lungo segnale acustico ogni 10-20 secondi per segnalare un problema.
Due bip brevi segnalano la presenza di uno o più ratti, topi o altri roditori fulminati. Quando la trappola emette un segnale acustico, si consiglia di intervenire il prima possibile.
Dopo due o tre giorni, se non è stato necessario intervenire sulla trappola, si consiglia di controllare le informazioni sul display digitale.

Seguire obbligatoriamente le istruzioni visualizzate sullo schermo prima di intervenire. È possibile rimuovere i roditori eliminati senza scollegare la trappola, ma per qualsiasi intervento tecnico è indispensabile scollegare tutte le fonti di alimentazione per evitare il rischio di folgorazione.

Gli eventi visualizzati sullo schermo scompariranno automaticamente quando si spegne la trappola.
All'accensione della trappola, per alcuni millisecondi, la trappola indicherà il numero di elettrocuzioni, intrusi e falsi allarmi dal primo avvio della trappola.

All'accensione della trappola Maxi-Prises. Verranno effettuati numerosi controlli: Per alcuni millisecondi, lo schermo digitale visualizza:

R= Numero totale di elettrocuzioni dalla prima accensione della trappola. Indica il numero totale di roditori che è stato possibile eliminare. Generalmente si tratta di ratti e topi.

R	0	0	1	2	5

F = Numero di falsi allarmi dal primo avvio della trappola. La trappola potrebbe attivarsi a causa del vento che trasporta paglia, piume, ragnatele, mosche... Evitare falsi allarmi indesiderati per prevenire un'usura prematura della trappola.
Inoltre, in caso di falso allarme, la trappola rimane inattiva per un certo periodo di tempo.

F	0	0	0	0	5

I= Numero di intrusi dall'attivazione della trappola. Gli intrusi come ricci, piccioni, gatti (troppo grandi per entrare nel condotto da 75 mm), ratti parzialmente avvelenati, ratti anziani non in grado di raggiungere la cella di elettrocuzione saranno rilasciati dopo circa 3 ore e 30 minuti.

I	0	0	0	0	5

Durante il controllo (circa 2 secondi) la trappola emette un breve segnale acustico, si chiude ed esegue anche un controllo delle 3 barriere a infrarossi IR1, IR2 e IR3. Successivamente, si apre, emette un breve segnale acustico, visualizza "Ok" sul display digitale e indica una tensione di +-12,3 V ogni 10-20 secondi, a significare che la trappola è armata e pronta per la cattura. Se la trappola visualizza "protezione uccelli", sarà in pausa e si attiverà automaticamente al buio.

Se si sente un segnale acustico lungo e ripetitivo, controllare la scritta sul display e intervenire scollegando l'alimentazione della trappola. 1 segnale acustico lungo= o/i errore/i 2 segnali acustici brevi= o/i ratto/i, roditore/i fulminato/i. Questi segnali si ripetono ogni 10-20 secondi.

Problema IR1, IR2, IR3: se una o più barriere a infrarossi sono ostruite, la trappola emette un segnale acustico lungo e lo schermo indica l'IR o gli IR (IR1, IR2 o IR3) che causano il problema. Rimuovere ciò che ostruisce la barriera IR o pulire le protezioni IR con un panno morbido!

I	R	-	1,	2,	3,

Quando la trappola è in funzione:

Se la trappola è alimentata dalla rete elettrica tramite un adattatore 230V-12Vdc, il display visualizza +- 12,3 Volt.

Se la trappola è alimentata da una batteria da 12V, lo schermo visualizza ad esempio 12,8V. Quando la batteria si scarica, a partire da 11,7 V, il display lampeggia 4 volte ogni 10-20 secondi (è necessario ricaricare la batteria) e a 11,4 V la trappola si spegne ed emette un lungo segnale acustico fino all'intervento.

		1	2.	0	V

Protezione uccelli: se il cursore è posizionato a sinistra, dopo l'accensione, lo schermo della trappola visualizzerà "Protezione uccelli" ogni 10-20 secondi**.**

Quando lo schermo visualizza "Protezione uccelli", significa che la modalità di protezione uccelli è attivata. Per impostare la trappola in modalità protezione uccelli, posizionare il cursore verso sinistra. In questo modo si eviterà di catturare gli uccelli durante il giorno. La trappola si spegne automaticamente alla luce del giorno o in presenza di illuminazione e si riattiva al buio. In prossimità di una fonte di luce, la trappola potrebbe rimanere sempre in pausa e non attivarsi mai, poiché il sensore crepuscolare potrebbe rilevare che è giorno.

Quando la trappola si trova al buio, dopo alcuni istanti si attiva automaticamente e visualizza la tensione; in presenza di una torcia elettrica o di qualsiasi altra fonte di illuminazione, la trappola può tornare in pausa e visualizzare "protezione uccelli".

Attenzione, in modalità 24/24 (funzione giorno e notte) durante il giorno potreste intrappolare degli uccelli! Siate prudenti e rispettate la natura. Evitate di posizionare la trappola dove ci sono uccelli. Se il rischio è presente, posizionate la trappola in modalità "protezione uccelli" e non utilizzate esche come semi o altro che potrebbero attirarli!

P	R	O	T	C	C	T	I	O	N		O	I	S	E	A	U					

F= Falsi allarmi. 1 segnale acustico lungo ogni 10-20 secondi. Se la trappola cattura un insetto e non rileva alcun movimento al suo interno, si aprirà dopo 45 minuti. Il display visualizzerà quindi 1 falso rilevamento. In linea di principio, la trappola potrebbe attivarsi a causa del vento che trasporta polvere, paglia, piume e ragnatele. Anche ragni, mosche o altri insetti potrebbero causare falsi rilevamenti. Se i falsi allarmi si susseguono, le barriere a infrarossi si metteranno automaticamente in pausa e si riattiveranno dopo alcune ore. Durante questo periodo, la trappola non effettuerà alcuna cattura. Risolvere i problemi per evitare un'usura prematura della trappola. Se la trappola non si riavvia, scollegare l'alimentazione per 20 secondi e ricollegarla.

0	3		F	A	U	S	S	E		D	E	T	E	C	T	I	O	N

I = Numero di intrusi. 1 segnale acustico lungo ogni 10-20 secondi. Se la trappola ha catturato, ad esempio, un riccio, un piccione, un gatto, un vecchio ratto, un roditore avvelenato, ecc. o qualsiasi altro animale troppo grande (diametro 75 mm) per salire verso la cella di elettrocuzione. Verranno rilasciati dopo circa 3 ore e 30 minuti. Evitate esche che potrebbero attirare animali diversi dai roditori!

0	1		i	n	t	r	u	s				

11 RAT= Numero di elettrocuzioni. 2 bip lunghi ogni 10-20 secondi. Dovrebbero esserci 11 roditori nel contenitore della trappola. È importante che il numero di roditori elettrocutati corrisponda al numero visualizzato sullo schermo. Se necessario, scollegare la trappola, pulire gli elettrodi e controllare la parte inferiore della cella di elettrocuzione (vedere manutenzione delle trappole DétruiRAT). Se il numero di ratti è superiore a quello visualizzato sullo schermo, significa che è possibile che siano state effettuate più catture contemporaneamente. Svuotare il contenitore ogni giorno per evitare la proliferazione di mosche o altri insetti che potrebbero causare falsi rilevamenti! La modalità di protezione degli uccelli potrebbe evitare questo tipo di falsi rilevamenti durante il giorno.

1	1		R	A	T

Pericolo cattura. Trappola chiusa: attenzione, non intervenite e non avvicinatevi perché nella trappola potrebbe esserci un ratto. In caso di intruso, dopo 3 ore e mezza, la trappola può aprirsi in qualsiasi momento per liberarlo!

D	A	N	G	E	R		c	a	p	t	u	r	e						

Pericolo di folgorazione= Folgorazione in corso. Dopo 5 minuti la trappola si riarma automaticamente e il roditore folgorato cade nel contenitore. Prima di svuotare il contenitore, assicurarsi che non ci siano movimenti al suo interno.

D	A	N	G	E	R		E	L	E	C	T	R	O	C	U	T	I	O	N

Il segnale acustico e il sensore crepuscolare.

Attenzione: se si nasconde il sensore crepuscolare, la modalità di protezione uccelli non si attiverà.

Il sensore crepuscolare gestisce il funzionamento del segnale acustico del bip e della modalità di protezione uccelli. Il bip si attiva solo in presenza di luce naturale o di qualsiasi fonte di illuminazione nelle vicinanze.

Come funziona il segnale acustico e come si disattiva? Durante il giorno o in presenza di luce, il segnale acustico attira la vostra attenzione per consentire un intervento rapido sulla trappola. Al buio, il segnale acustico è disattivato.

Se non desiderate sentire il segnale acustico, ad esempio per evitare di disturbare un piccolo allevamento o altro, potete applicare un adesivo nero (spesso o doppio) sulla superficie del sensore crepuscolare, situato sotto il cursore della modalità protezione uccelli. In questo modo, il sensore crepuscolare sarà al buio e il segnale acustico non suonerà.

Tuttavia, si noti che se il sensore crepuscolare è nascosto con un adesivo, la modalità di protezione uccelli non funzionerà, poiché il sensore crepuscolare sarà sempre al riparo dalla luce.

Inoltre, nascondendo il sensore crepuscolare, non si riceverà alcun avviso in caso di problemi o catture, il che potrebbe causare la decomposizione dei ratti nella trappola. Ciò potrebbe generare falsi rilevamenti, causare un'usura prematura e i ratti in decomposizione potrebbero danneggiare la trappola.

5. Come posizionare le trappole DétruiRAT®?



- Scegliete un luogo adatto: trovate un posto adatto per posizionare la trappola. Evitate i terreni in pendenza; la trappola deve essere posizionata su una superficie perfettamente piana e solida, in modo che il ratto non possa scavare sotto e fuggire.



- Evitate gli spazi tra il terreno e la trappola: assicuratevi che non ci siano spazi tra il terreno e la trappola, perché anche piccoli spazi consentono ai ratti o ai roditori di piccole dimensioni di fuggire.



- Utilizzate una superficie di appoggio solida: poiché le trappole DétruiRAT® non hanno fondo, dovrete utilizzare una piastra di appoggio se il terreno non è piano o è poroso. È possibile optare per un pannello di legno duro o marino, una lastra di cemento o una piastra metallica. Questa superficie deve essere larga almeno 22 cm affinché i bordi della trappola poggi correttamente sulla piastra.



- Assicurarsi della lunghezza della piastra: la piastra di supporto dovrebbe avere una lunghezza minima di 160 cm per garantire una superficie adeguata alla trappola. Deve estendersi su entrambi i lati dell'ingresso del tunnel della trappola di almeno 25 cm affinché il ratto o il roditore cammini sulla piastra prima di raggiungere l'ingresso della trappola, rendendoli meno diffidenti.



- Proteggete la trappola dalle intemperie: le trappole DétruiRAT® non sono progettate per essere esposte alla pioggia. Assicuratevi di proteggerle dalle intemperie collocandole in un luogo riparato.

Queste precauzioni sono essenziali per massimizzare l'efficacia delle trappole DétruiRAT® e aumentare le possibilità di catturare ratti e roditori in modo sicuro.

6. Come posizionare l'esca nelle trappole DétruiRAT®?

Posizionate la trappola a circa 20 cm dal punto desiderato e assicuratevi che sia allineata con la scia di esche che disporrete sul pavimento. Iniziate spargendo le esche in una linea o in uno strato sottile largo 10-15 cm su una lunghezza di circa 1,6 metri. Non è necessario metterne troppa: i ratti potrebbero saziarsi prima ancora di raggiungere la porta della trappola.

Una volta posizionata l'esca, sollevate la trappola e posizionatela sopra l'esca. Potete mettere un po' più di esche all'ingresso della trappola e al centro, dove verrà posizionata la trappola.

In linea di massima, una volta posizionata la trappola, le esche dovrebbero sporgere da ciascuna estremità della trappola di circa 50 cm. Ciò consentirà ai ratti di mangiare il cibo avvicinandosi lentamente alla trappola fino al momento in cui rimarranno intrappolati.

Alcune indicazioni:

- Assicuratevi di non utilizzare esche di dimensioni superiori a 1,2 cm e di non creare uno strato di esche più spesso di 1,2 cm. Potreste ostruire le barriere a infrarossi e compromettere il funzionamento della trappola.

- Assicuratevi inoltre di non posizionare l'esca proprio sotto le porte. In caso di cattura, le porte potrebbero rimanere socchiuse (vedi video).

- Fate attenzione a non toccare il cibo che metterete nelle trappole. Utilizzate una ciotola o una paletta per ingredienti per maneggiare il cibo e assicuratevi che lo strumento sia pulito e non alteri il sapore delle esche, in modo che i ratti non siano disturbati dal vostro odore sul cibo.

7. Quale esca utilizzare?

Le esche migliori sono gli alimenti che i ratti sono abituati a consumare nel loro ambiente.

Dopo cinque anni di ricerca, aver intrappolato più di 3000 ratti, aver visionato migliaia di video e aver testato diverse esche in vari ambienti, abbiamo scoperto che le esche migliori sono gli alimenti che i ratti sono abituati a consumare nel luogo in cui si trovano.

I ratti tendono infatti a rifiutare qualsiasi cibo che non conoscono, poiché ciò che è loro sconosciuto appare potenzialmente pericoloso. Hanno un'ottima memoria sensoriale e olfattiva, il che significa che sono in grado di rilevare i cambiamenti nell'ambiente circostante, compresi nuovi odori o sapori. Quando rilevano una sostanza sconosciuta, istintivamente diffidano di essa per evitare di avvelenarsi. Inoltre, i ratti hanno la capacità di imparare rapidamente ad evitare alcune sostanze che hanno causato loro problemi in passato. Se un ratto è già stato avvelenato o ha visto altri ratti del suo gruppo essere avvelenati, diventerà ancora più diffidente nei confronti di qualsiasi cibo sospetto.

Nel corso delle nostre ricerche, sapendo che i ratti sono in grado di mangiare di tutto, abbiamo provato diversi tipi di esche: burro di arachidi, cioccolato, crema spalmabile, latte in polvere, esche per la pesca, una varietà di semi, croccantini per cani e gatti aromatizzati al pesce, al pollame e alla carne, mais, frutta, verdura, carne, pesce, naturale, affumicato o salato, uova, formaggio, grasso di maiale (strutto), salse barbecue, carne aromatizzata e altre sostanze in grado di attirarli. È evidente che l'esca perfetta rimane il cibo di cui si nutrono quotidianamente nel loro ambiente. Un'esca versatile sarebbe composta da muesli (miscela di fiocchi, cereali e frutta secca) il meno costoso e il più naturale possibile.

Così, presso i produttori di mangimi per bovini, abbiamo notato che i ratti sono particolarmente ghiotti di un alimento: una miscela di mangimi per bovini da ingrasso a base di melassa. Con questa esca siamo riusciti a catturare un gran numero di ratti, soprattutto nelle fattorie dove questo mangime veniva somministrato ai bovini. Cambiando ambiente, non siamo mai riusciti a catturare un altro ratto con questa esca che ci sembrava miracolosa!

Altri consigli:

- Evitate di utilizzare alimenti deperibili: potrebbero attirare le mosche, causare falsi allarmi e dovrete sostituirli regolarmente.
- Sappiate che i ratti sono dei buongustai: cercano sempre il cibo migliore, quello che conoscono e che è il più fresco possibile. Se riuscite a eliminare la loro fonte abituale di cibo, saranno più inclini a nutrirsi di ciò che è disponibile e avrete maggiori possibilità di catturarli con successo;
- Se siete privati e avete canarini o qualche animale da cortile, utilizzate come esca il cibo che date ai vostri uccelli o animali, muesli (miscela di fiocchi, cereali e frutta secca) il più economico e naturale possibile. Questo approccio per attirare i ratti è versatile e funziona bene.

8. Come catturare i ratti: **tre metodi per catturare i ratti in modo efficace.**

8.1. Trappole preventive: in assenza comprovata di roditori, posizionare trappole senza esche lungo le pareti e vicino agli ingressi per una prevenzione efficace. È molto più facile intrappolare preventivamente ratti e altri roditori quando sono alla ricerca di nuovi territori. Non conoscendo ancora i luoghi, saranno meno diffidenti nei confronti delle trappole. Le trappole DétruiRAT® sono state appositamente progettate per assomigliare al loro ambiente naturale. Un ratto alla ricerca di un nuovo posto potrebbe persino pensare che una trappola DétruiRAT® possa servirgli da rifugio per proteggersi dai predatori. Si consiglia di lasciare le trappole in funzione anche in assenza di attività dei roditori, poiché ciò rende più facile catturarli.

8.2. In caso di infestazione da ratti o altri roditori, utilizzate le trappole DétruiRAT® Maxi-Prises: se notate escrementi, un forte odore di urina o se vedete ratti durante il giorno o la sera, ciò può indicare un'infestazione da roditori. In questo caso è fondamentale reagire rapidamente, poiché è possibile che si verifichi una proliferazione di ratti. Se si osservano escrementi di diverse dimensioni, significa che ci sono diverse generazioni di ratti e quindi un numero considerevole di ratti. Posizionare quindi le trappole lungo i muri e in altri luoghi dove i ratti potrebbero circolare. La tana dei ratti si trova sempre il più vicino possibile alla loro fonte di cibo. Se sapete dove si trova, posizionate una trappola nelle vicinanze con un sottile strato del loro cibo preferito, quello che sono abituati a consumare nella vostra casa. Se non sapete dove si trova, sappiate che i loro nidi possono trovarsi in sacchi di trucioli, balle di paglia o fieno, cataste di legna, scatole di cartone, sotto i pallet e in qualsiasi deposito e luogo dove si sentono isolati e al sicuro. Fate tutto il possibile per impedire ai ratti di accedere al cibo destinato ai vostri animali o a qualsiasi altra scorta di cibo.

8.3. Siate più astuti dei ratti, catturateli all'interno, ma anche all'esterno: in meno di un anno abbiamo catturato più di 1.000 ratti effettuando dei test presso uno dei nostri clienti (i ratti si riproducono molto rapidamente, quindi i nidi si moltiplicano in modo esponenziale). I responsabili dell'azienda hanno iniziato eliminando i luoghi in cui i ratti potevano nidificare all'interno degli edifici e, grazie alle trappole DétruiRAT®, li hanno rapidamente catturati ed eliminati. Hanno poi lavorato per impedire ai ratti esterni di entrare negli edifici, poiché, numerosi e affamati, questi avevano iniziato ad attaccare le fondamenta e le porte. Sono state quindi posizionate diverse trappole all'esterno degli edifici, che hanno permesso di catturare un numero elevato di esemplari. Inoltre, per dissuadere i ratti dal danneggiare gli edifici, abbiamo lasciato delle piccole aperture attraverso le quali potevano passare e abbiamo installato delle trappole DétruiRAT® Maxi-Prises proprio davanti. Per entrare, dovevano quindi passare attraverso le trappole. In una Maxi-Prises siamo riusciti a catturare 16 ratti in una notte con questo stratagemma. Un'altra notte, utilizzando altre trappole, abbiamo catturato 33 ratti. Le notti successive sono state più tranquille, il che lasciava pensare che i ratti fossero stati cacciati o fossero andati alla ricerca di altri territori meno ostili. Ricordate però che finché ci sono ratti nel vostro ambiente, il problema non sarà risolto. I ratti torneranno sempre e potrebbero persino utilizzare vecchie tane. Ecco perché non dovete mai lasciare inattiva una trappola DétruiRAT®. Devono essere sempre pronte a funzionare, anche in assenza di roditori.



Non esitate a condividere i metodi che potreste utilizzare per catturare efficacemente i ratti. Nonostante le nostre ricerche e i nostri test, c'è ancora molto da imparare su questi roditori per poterli catturare in massa.

9. Agite e elaborate il vostro piano di lotta contro i roditori. Afsca e altre norme.

Eliminate i vostri contratti di derattizzazione e elaborate il vostro piano di lotta contro i roditori agendo con le trappole DétruiRAT. Seguendo i nostri consigli, è abbastanza semplice e otterrete risparmi significativi ottenendo rapidamente risultati puliti ed efficaci. Le trappole DétruiRAT sono ecologiche e non utilizzano veleno. Per non compromettere il corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT, evitate di utilizzare veleni o altri derivati.



In Europa, in altri paesi, comprese le isole, e in altri continenti, esistono leggi che impongono obblighi in materia di lotta contro i roditori, in particolare l'AFSCA, l'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare in Belgio.

Le trappole DétruiRAT soddisfano i requisiti di numerose leggi e normative in materia di lotta contro i roditori. Fate riferimento alle norme vigenti nella vostra regione o nel vostro paese e stabilite il vostro piano di lotta contro i parassiti utilizzando le trappole DétruiRAT.

La manutenzione delle trappole richiede solo poco tempo. Una volta installate, al mattino, alla luce del giorno o quando accenderete l'illuminazione della vostra azienda, le trappole che hanno effettuato catture emetteranno un segnale acustico ripetitivo e lo schermo digitale visualizzerà gli eventi, come il numero di ratti eliminati. Dovrete semplicemente rimuovere i cadaveri. A differenza del veleno e di altri sistemi di derattizzazione, non correrete il rischio di contaminare le riserve di cibo e di avere cadaveri in decomposizione che a volte si trovano in luoghi inaccessibili.

Seguite i nostri consigli e potrete facilmente elaborare il vostro piano di lotta contro i roditori. A seconda dell'infestazione di roditori nella vostra azienda, scegliete i luoghi in cui posizionare le trappole DétruiRAT. Come catturare i ratti e dove posizionare le trappole.
Scegliete anche il numero di trappole e i modelli che installerete. Quante trappole devo installare?

Su una mappa o disegnando uno schizzo, indicate i luoghi in cui sono posizionate le trappole DétruiRAT, annotando il tipo di trappola. Durante un controllo, questo aiuterà gli agenti a localizzare rapidamente le trappole. **Annotate anche le esche che avete posizionato nelle trappole.** Quale esca utilizzare nelle trappole DétruiRAT.

Nel fascicolo relativo al piano di lotta contro i roditori, **includete una copia delle fatture relative alle trappole DétruiRAT** e aggiungete anche copie di **tutte le fatture o dei documenti che dimostrano gli sforzi compiuti per combattere i roditori. Firmate e allegate anche il certificato di funzionamento delle trappole DétruiRAT.** Questo certificato è fornito con le trappole ed è specifico per le trappole DétruiRAT.

Il certificato di funzionamento delle trappole DétruiRAT deve essere incluso nel piano di prevenzione e controllo dei roditori affinché l'ispettore possa verificare che le trappole funzionino correttamente. Questo documento deve essere compilato e firmato dal responsabile o dai responsabili della manutenzione delle trappole.

Seguite le informazioni sul nostro sito e guardate i nostri video. In meno di un'ora scoprirete tutti i dettagli sulle trappole DétruiRAT, come installarle e quali esche utilizzare.

10. Manutenzione delle trappole DétruiRAT.

Le trappole DétruiRAT richiedono poca manutenzione, ma evitate assolutamente di collocarle in zone esposte alla pioggia o all'umidità. In caso di intervento, scollegate l'alimentazione della trappola. La trappola è alimentata a 12 V, ma un trasformatore aumenta la tensione a 6000 V! Potreste essere esposti al rischio di folgorazione.

In caso di intervento, si consiglia di indossare guanti, ma assicuratevi che non siano impregnati di alcun prodotto e che non emanino alcun odore. Evitate di impregnare le trappole con un odore che potrebbe rendere i ratti diffidenti.

A seconda del luogo di utilizzo delle trappole e dell'ambiente circostante, è possibile che si accumuli polvere o altro materiale. In caso di segnale acustico continuo con la visualizzazione IR1, IR2 o IR3 sul display digitale quando si attivano le trappole DétruiRAT, rimuovere l'elemento di disturbo che ostruisce la barriera a infrarossi. Se il problema persiste, pulire le protezioni a infrarossi strofinandole con un panno pulito, non profumato e leggermente umido, eliminare nidi, ragnatele e altro. È possibile smontare la copertura degli infrarossi per pulirli correttamente dall'interno, compresi i LED a infrarossi.

Evitare di applicare lubrificanti sulle parti della trappola, poiché l'olio o il grasso potrebbero accumulare polvere, ostacolando la chiusura delle porte e del meccanismo e causando un'usura prematura. Se, nonostante le raccomandazioni, si accumula polvere nelle guide, rimuoverla con cautela utilizzando un cotton fioc, un bastoncino o un'asta di plastica, facendo attenzione a non graffiare le

guide e le porte. L'odore di alcuni lubrificanti potrebbe allontanare i roditori e rendere la trappola completamente inefficace.

Se il quarto di giro della leva di blocco e di avvio/arresto delle trappole è ossidato, utilizzare con cautela il lubrificante WD-40. Posizionare un panno sotto il pezzo bloccato e spruzzare la quantità minima necessaria per sbloccarlo.

Per le trappole "DétruiRAT Vif", "Mini Prise" e "Mort ou Vif", se uno sportello rimane bloccato, pulire le guide e, se il problema è dovuto agli elettromagneti, rimuovere le due piccole viti all'interno del tunnel per rimuovere il coperchio dell'elettromagnete e iniettare una minima quantità di WD-40 azionando il perno dell'elettromagnete. Rimuovere l'eccesso.

Problema di elettrocuzione: per la trappola Maxi-Prise, è fondamentale che il numero di roditori elettrocutati corrisponda al numero visualizzato sullo schermo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un problema di elettrocuzione. Scollegare la trappola e pulire i 4 elettrodi con una spazzola metallica in ottone o una spugna metallica. Controllare il cavo situato sotto la cella di elettrocuzione sul lato sinistro.

Per accedere all'interno, scollegare l'alimentazione della trappola e rimuovere il contenitore. Nella trappola, nella posizione del contenitore, sulla sinistra, è presente un'apertura a forma di mezzaluna nella lamiera. C'è un perno che è possibile azionare per effettuare un'inversione di marcia. Eseguendo questa azione, le due porte e la cella di elettrocuzione si aprono o si chiudono. Questo perno consente anche di controllare se c'è una rigidità nel meccanismo della trappola. Nella posizione corretta, questo faciliterà la pulizia dei quattro elettrodi. Per eseguire questo lavoro, indossare guanti puliti e inodori e una maschera per evitare di inalare la polvere. Quando si spazzolano gli elettrodi, tenere la parte posteriore della piastra della cella di elettrocuzione per non esercitare pressione sulle bielle del meccanismo.

Per le trappole Mini-Prise e Mort ou Vif, è sufficiente scollegare l'alimentazione della trappola, sbloccare la parte anteriore della cella di elettrocuzione, aprire e pulire gli elettrodi. Fare attenzione a non danneggiare gli infrarossi che si trovano all'interno della trappola.

11. Sicurezza delle trappole DétruiRAT®

Se segui le nostre raccomandazioni, le trappole distruggeranno i parassiti senza alcun pericolo per gli utenti. Su tutte le trappole sono presenti due dispositivi di sicurezza per evitare qualsiasi rischio di folgorazione: uno è integrato nella parte centrale della trappola. Se il contenitore di raccolta dei ratti non è posizionato correttamente, la trappola non potrà attivarsi; l'altro dispositivo di sicurezza viene attivato dalla leva quando la trappola viene bloccata.

12. Riciclaggio del dispositivo

L'imballaggio è interamente composto da materiali innocui per l'ambiente. Il cartone può essere smaltito nel contenitore per la raccolta della carta. Gli involucri di plastica devono essere consegnati al centro di smistamento e riciclaggio del vostro comune.

Quando non si utilizza più il dispositivo, smaltirlo in modo rispettoso dell'ambiente e in conformità con le direttive di legge.

13. Batteria al litio

È necessario riciclare le batterie in conformità con la legislazione vigente nel proprio luogo di residenza. I punti di raccolta per pile e batterie sono generalmente disponibili nei centri di smistamento e riciclaggio, nei grandi magazzini e in altri luoghi pubblici.



Eureka-Concept srl
rue houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing Belgio
Numero di registrazione dell'azienda: 0862.995.241 e-mail: info@detruirat.com

Certificato di conformità del corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT:

È sufficiente un unico certificato per tutte le trappole Détruirat utilizzate nel vostro piano di lotta contro i roditori.
Le trappole DétruiRAT sono dotate di una tecnologia e di una programmazione all'avanguardia che consentono di visualizzare gli eventi, rilevare i problemi e indicare il corretto funzionamento della trappola.

Il corretto funzionamento delle trappole DétruiRAT Mini-Prise, "Mort ou Vif" e "Maxi-Prises" è rilevabile:
- Se lo schermo visualizza tra 11,6 V e 13,2 V ogni 10-20 secondi.
- Se lo schermo visualizza "protezione uccelli" (la trappola è spenta e si attiverà automaticamente al buio).
- Se sullo schermo non viene visualizzato nulla, significa che la trappola è spenta. Collegare la trappola e, in caso di guasto segnalato da un segnale acustico prolungato e ripetitivo, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo digitale.

Affinché l'agente di controllo possa approvare il vostro piano d'azione contro i roditori, i responsabili della manutenzione devono conoscere perfettamente il funzionamento e le raccomandazioni relative all'uso delle trappole DétruiRAT.

Data:

Nome del/i responsabile/i:

Firma:

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément à la directive 2014/35/EU relative à la basse tension (LVD)

1. Identification du produit :

Nom commercial : DétruiRAT
Modèles concernés :
- DétruiRAT® Mini-Prise 6000V
- DétruiRAT® Maxi-Prises 6000V B V2
- DétruiRAT® Mort ou Vif 6000V

Tension nominale : DC 12V 2.5A (30W)
Adaptateur AC/DC : 100-240V~ 1.5A 50/60Hz – Sortie 12Vdc 2.5A – Classe II

2. Fabricant :

Nom : Eureka-Concept srl
Adresse : Rue Houssière, n°1, 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Belgique
Responsable : Luc Michel (Gérant – Inventeur)

3. Objet de la déclaration :

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de l'évaluation :

Le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/35/EU (Basse Tension), telle qu'attestée par des essais réalisés par un laboratoire indépendant accrédité.

5. Norme appliquée :

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023

6. Organisme d'évaluation :

SGS Belgium NV – Division SGS CEBEC
Riverside Business Park, Internationalelaan 55 – Bât. A
1070 Bruxelles – Belgique
Rapport d'essai n° 634819.01 – Date : 4 juillet 2025

7. Signature :

Fait à Frasnes-lez-Anvaing, le 8 juillet 2025

Nom : Luc Michel
Fonction : Gérant d'Eureka-Concept srl

Signature : Michel Luc

Ce document peut être fourni aux autorités de contrôle et aux distributeurs. Le rapport complet d'essai est disponible sur demande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CEM
TESTS D'IMMUNITÉ

Fabricant :
Eureka Concept srl
Rue Houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Belgique

Produit :
Piège à rats DétruiRAT
Référence modèle :
- DétruiRAT® Maxi-Prises 6 000 V ®V2
- DétruiRAT® Mini-Prise 6 000 V
- DétruiRAT® Mort ou Vif 6 000 V

Déclaration :
Nous, soussignés, déclarons que l'équipement désigné ci-dessus a été évalué conformément aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) suivantes :

Normes appliquées :
- CISPR 14-2:2020 - Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2007 - Norme harmonisée selon la directive CEM 2014/30/EU
- EN 55014-2:2021 - Compatibilité électromagnétique - Prescriptions d'immunité applicables
- IEC / EN 61000-4-2 - Essais d'immunité aux décharges électrostatiques (ESD)

Résultats des essais :
Les essais ont été réalisés dans un laboratoire accrédité selon les protocoles définis par les normes mentionnées. Le produit a satisfait à l'ensemble des exigences, démontrant sa conformité à la directive européenne 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

Informations sur les essais :
CEM-EMC Laboratory - ACE - ULiège
Institut Montefiore, building B28
Polytech 1, Allée de la Découverte, 10, 4000 Liège - Belgium
Numéro de rapport d'essai : 250415/1448/AAHU0001A
Date des essais : 15 avril 2025

Signature :
Fait à Frasnes-lez-Anvaing, Belgique, le 23/04/2025

Nom: Luc Michel
Fonction : Gérant d'Eureka-Concept srl

Signature : Michel Luc

Ce document peut être fourni aux autorités de contrôle et aux distributeurs. Le rapport complet d'essai est disponible sur demande.