Instrucciones de seguridad importantes.

⚠ **ADVERTENCIA. Riesgo de incendio, explosión, radiación, contaminación por roedores, radiación, electrocución y lesiones graves.**

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones y advertencias que figuran en este manual y en el dispositivo. Al utilizar un dispositivo eléctrico, es necesario respetar ciertas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes.

Estas advertencias se aplican al aparato y, en su caso, a todas las piezas, accesorios, cargadores o adaptadores de corriente.

Riesgo de explosión e incendio, no utilizar en locales o cerca de lugares que contengan productos químicos, líquidos y productos inflamables o combustibles, como gasolina, ni en lugares donde puedan estar presentes los vapores de estos productos. No utilizar en presencia de materiales combustibles e inflamables, paja, heno, plumas, plumón, papel, cartón, madera, plástico, PVC, tejidos, etc. Tras la captura, se produce una descarga eléctrica que provoca chispas en la célula de electrocución de la trampa para matar al roedor.

Entre los electrodos se producen chispas que podrían incendiar productos, combustibles y materiales inflamables cercanos o circundantes. Desconecte siempre el aparato antes de cualquier intervención. Si los electrodos están sucios, desconecte el aparato, espere 20 segundos y límpielos para eliminar telarañas, suciedad y cualquier otro depósito.

Riesgo de lesiones graves, radiaciones, contaminaciones, radiaciones y peligro de electrocución.

Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 16 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, incluso bajo supervisión.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

Este dispositivo puede emitir radiaciones y rayonamientos importantes, por lo que no debe acercarse a él con aparatos electrónicos. Se desaconseja encarecidamente a las personas que lleven marcapasos, pilas cardíacas u otros dispositivos similares que se acerquen al dispositivo cuando esté en funcionamiento. No intervenga nunca en el dispositivo antes de leer la información que aparece en la pantalla digital. Podría producirse una electrocución o una captura, y si desconecta el aparato, el roedor podría escapar. Vivo o muerto, nunca toque un roedor sin protección, ya que son vectores de numerosas enfermedades y portadores de muchos parásitos. En caso de contacto, la orina puede ser peligrosa para los seres humanos. Por lo general, un roedor siempre huirá, pero si le muerde o araña, acuda inmediatamente al médico y especifique que se trata de un roedor salvaje.

No utilice el aparato en presencia de niños. No acerque las manos ni ninguna otra parte del cuerpo a las aberturas y piezas móviles del aparato. No moje la trampa y no la utilice bajo la lluvia o en un lugar húmedo. No introduzca nada en la trampa, como destornilladores, alambres, barras metálicas u otros conductores. Nunca sople aire comprimido sobre el dispositivo, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Tanto si está conectado a la red eléctrica (230 V-12 V) como a la batería (12 V), la corriente de 12 V CC se transforma en 6000 voltios. Nunca manipule la trampa si está conectada. Antes de cualquier intervención, desconecte todas las fuentes de alimentación y espere 20 segundos antes de intervenir. No realice modificaciones en la trampa, utilice únicamente el adaptador suministrado y recomendado por el fabricante. No coloque la trampa en una sala de ordeño, un cuarto de baño, un cuarto de ducha, una sala húmeda, cerca de una fuente de agua o cerca de una piscina.

No utilice el dispositivo en presencia de aves, animales domésticos o cualquier otro animal. Este dispositivo está diseñado para atrapar y eliminar ratas y otros roedores dañinos. No lo utilice cerca de equinos u otros animales asustadizos, ya que el ruido del cierre de la trampa podría asustarlos y la trampa podría ser pisoteada y destruida. Los animales podrían sufrir lesiones graves o incluso electrocutarse.

ICE 6047-6181 (2016-01) Este dispositivo debe utilizarse obligatoriamente con su unidad de alimentació e independiente. ⧠